

Demontáž

**POZOR!**

Dodržujte Všeobecné bezpečnostní předpisy při pracích na jednotkách airbagu, jednotkách napínače pásu a odpojovacích jednotkách akumulátoru (pyrotechnické součásti) → [Kapitola](#).

- Posuňte sedadlo pomocí podélného nastavení co nejvíce dopředu.
- Vyšroubujte šrouby -3- a -4-.
- Sedadlo posuňte pomocí podélného nastavení co nejvíce dozadu.
- Posuňte sedadlo o cca 4 cm dopředu, to je potřebné, aby při následujících pracích bylo možno demontovat zámek pásu.
- Odpojte akumulátor → [Elektrické zařízení; opr. sk.27](#).
- Vyjměte kryt -5- z multikonektoru.

**POZOR!**

Elektrostatické výboje mohou vést k nežádoucí aktivaci airbagu. Proto se musí mechanik před odpojením zapalovacího a ukostřovacího vedení elektrostaticky vybit. Toho dosáhne např. krátkým dotykem karoserie nebo zámku dveří.

- Podle rozsahu výbavy vozidla odpojte svazky vodičů sedadla z multikonektoru.
- Zasuňte adaptér airbagu -VAS 6229- do svazku vodičů bočního airbagu -6-.

Pokud by se adaptér airbagu -VAS 6229- nehodil, musíte použít adaptér airbagu -VAS 6281-.

- Vyšroubujte šrouby -1- a -2-.
- Uvolněte svazek vodičů z jeho uchycení v podlaze.

